


Bolero 11 en Bolero 21

GEBRUIKSAANWIJZING



HMI: V2.1.0

Model nr: • BLR1-010
• BLR2-010

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit dit document mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en/of schema's.

De in dit document verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ons ten tijde van verschijnen bekende constructies, materiaaleigenschappen en werkmethoden, zodat wijzigingen worden voorbehouden.

De oorspronkelijke instructies voor deze handleiding zijn geschreven in het Engels. Andere taalversies van deze handleiding zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor het installeren, gebruiken en onderhouden van het op de omslag van dit document vermelde apparaat.

Dit document is geldig voor het apparaat in standaard uitvoering. De fabrikant kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het aan u geleverde apparaat.

Dit document is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor de gevolgen daarvan.

Inhoudsopgave



1. Onderdelen en functies	1
1.1 Onderdelen	1
1.2 Optioneel waterfilter	1
1.3 Bediening	2
2. Opstarten	3
3. Uw drank	7
3.1 Personaliseer uw drank	7
3.2 Annuleren van instant gerelateerde dranken	8
3.3 Heetwateraftap	8
3.4 Screensaver	9
3.5 Energiespaarstand (ECO)	9
4. Schoonmaken	10
4.1 Dagelijks schoonmaken	10
4.2 Wekelijks schoonmaken	12
5. Programmeermenu	14
5.1 Onderhoudsmenu	15
5.1.1 Het mengsysteem spoelen	16
5.1.2 Ontkalken	18
5.1.3 Waterfilterbeheer	26
5.1.4 Sneltoets spoelfunctie	29
5.1.5 Schoonmaakbeheer	30
5.1.6 Ontkalkingsbeheer	32
5.1.7 Canister kalibratie	35
5.1.8 Pomp kalibratie	38
5.1.9 Inputtest	40
5.1.10 Outputtest	43
5.1.11 Reinigingsinstructies	46
5.1.12 Tellerstanden	49
5.2 Drankenmenu	54
5.2.1 Drank toevoegen aan scherm	55
5.2.2 Dranknaam wijzigen	57
5.2.3 Drankprijs wijzigen	59
5.2.4 Recepteditor	61
5.2.5 Ingrediënten voor de canisters selecteren	67
5.2.6 Ingrediëntnaam wijzigen	69
5.2.7 Aanpassen dranksterkte	71
5.2.8 Standaard volume instellen	73

5.3	Machinemenu	74
5.3.1	Jaar	75
5.3.2	Datum	76
5.3.3	Tijd	77
5.3.4	Taal	78
5.3.5	Schermb beveiligingsbeheer	79
5.3.6	Achtergrond	81
5.3.7	Helderheid van het scherm	82
5.3.8	Geluidssterkte feedback	83
5.3.9	Boilertemperatuur	84
5.3.10	Energiespaarstand (ECO)	85
5.3.11	Beveiligingsinstellingen	87
5.3.12	Aangesloten apparaten	92
5.3.13	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	94
5.4	Softwaremenu	96
5.4.1	Machine en software informatie	97
5.4.2	Foutengeschiedenis	98
5.4.3	Waarschuwingsgeschiedenis	99
5.4.4	Machine-instellingen importeren	100
5.4.5	Machine-instellingen exporteren	102
5.4.6	Software bijwerken	104
5.4.7	Machinelogbestand exporteren	106
5.4.8	Update geschiedenis	108
5.5	Online informatie	109
6.	Waarschuwingen en foutmeldingen	110
6.1	Waarschuwingen	110
6.2	Foutmeldingen	112
6.3	Overige problemen	115
7.	Appendix	118
7.1	Filterinformatie en waterhardheid	118
7.2	Functie deurschakelaar	118
7.3	Basis configuraties per machine	118
7.4	PIN-code beveiligingsinstellingen	119
7.5	Speciale functies	121
7.5.1	Annuleren drank aan-/uitzetten	121
7.5.2	Sneltoets spoelen	121

1. Onderdelen en functies

1.1 Onderdelen

1. ontkalkingsdop
2. canisters
3. canister uitloop
4. mengsysteem
5. heet water uitloop
6. dranken uitloop
7. veiligheidssleutel
8. USB-aansluiting
9. programmeertoets
10. deursleutel
11. lekbakplaat
12. lekbak met vlotter
13. ventilatiesysteem
14. water inlaat
15. elektrische aansluiting
16. aan-/uit schakelaar



1.2 Optioneel waterfilter

Om nog meer van uw dranken te genieten en de prestaties van uw Bolero te verbeteren, raden wij aan een onthardingsfilter te installeren. U kunt er een aanvragen bij Bravilor Bonamat BV.








- Wanneer er een onthardingsfilter geïnstalleerd wordt, moet de Bolero op de hoogte brengen van de aanwezigheid ervan zoals beschreven in [§5.1.3 op blz.26](#).

1.3 Bediening

De basistoetsen worden hieronder beschreven.

In het algemeen reageert de Bolero na het loslaten wanneer een toets wordt ingedrukt.

Als er binnen 5 minuten geen toets wordt ingedrukt, keert de Bolero terug naar het drankkeuzescherf.

bedieningstoetsen	functie
	navigatie tussen schermen
	start een actie
	bevestiging (<i>nog niet opgeslagen</i>)
	aanpassingen opslaan
	annuleren
	doorloop de beschikbare opties op een scherm
	meer en minder

► *Alle schermafbeeldingen in deze handleiding zijn in het Engels.*

► *De gebruikte dranken, recepten en instellingen zijn slechts voorbeelden.*

2. Opstarten

- ▶ *De Bolero kan verschillende schermen weergeven, afhankelijk van het model.*


2a



Initialisatie.

- wacht op het volgende scherm

2b




Machine informatie.

- na een paar seconden verschijnt het volgende scherm, afhankelijk van de status van de machine

- ▶ *De eerste installatie reeds voltooid, het volgende scherm is [2k](#).*

2c




Eerste installatie, kies uw taal:

- druk op of om door de beschikbare talen te scrollen
- druk op om te bevestigen

- ▶ *Het installatiemenu wordt alleen getoond wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld of wordt ingeschakeld nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, zie [§5.3.13 op blz.94](#).*


2d



Lees het veiligheidsboek.

- druk op  om naar het vorige scherm te gaan
- druk op  om te bevestigen


2e



Stel de huidige datum in:

- druk op  of  om het huidige jaar in te stellen
- druk op  om te bevestigen


2f






Stel de dag en maand in:

- druk op  of  om het huidige dag en maand in te stellen
- druk op  om te bevestigen


2g



Stel de huidige tijd in:

- druk op  of  om het huidige uur en de minuten in te stellen
- druk op  om te bevestigen


2h



Informatiescherm:

- vul de canisters met ingrediënten volgens de instructies op het scherm
- druk op om te bevestigen
 - ▶ *Het scherm is afhankelijk van de configuratie van de machine, zie [§7.3 op blz.118](#).*
 - ▶ *De waarden kunnen worden gewijzigd in het drankenmenu, zie [§5.2.5 op blz.67](#).*


2i



Informatiescherm:

- druk op om te bevestigen
 - ▶ *Kalibratie is essentieel voor een juiste dosering van de ingrediënten en kan worden gedaan in het onderhoudsmenu, zie [§5.1.7 op blz.35](#).*


2j



Informatiescherm:

- druk op om te bevestigen
 - ▶ *De datum, tijd en taal kunnen worden gewijzigd in [§5.3 op blz.74](#).*

2k



Informatiescherm - boiler vullen.

- wacht op het volgende scherm

Informatiescherm - boiler opwarmen:
• wacht op het volgende scherm




2l

Bolero 11



Bolero 21



De machine is klaar voor gebruik.

2m

3. Uw drank

Als u op de afbeelding van een drank drukt, wordt deze onmiddellijk bereid.

Als u de drank wilt aanpassen, selecteer dan één van de pictogrammen van fig. 3.1a, en druk daarna op de drank naar keuze.

3.1 Personaliseer uw drank

- Deze instellingen worden gebruikt bij de bereiding van deze ene drank en worden niet opgeslagen.



Opties:

Sterkte:

- druk op de bonen (carrousel) om de dranksterkte te selecteren (om aan te passen ga naar [§5.2.7 op blz.71](#))




Drank hoeveelheid:

de letters (S=klein / M=medium / L=groot) staan voor de drie stappen in volume

- druk op de "letters" (carrousel) om de grootte van de beker te kiezen

3.1a

Bolero 11




Bolero 21



Een drank kiezen:

- raak de drank van uw keuze aan

3.1b



Bereiding van een drank:

- even geduld a.u.b.

3.1c


3.2 Annuleren van instant gerelateerde dranken

Wanneer een drank wordt geselecteerd, verschijnt onmiddellijk een annuleertoets.

De annuleertoets kan een beperkte grootte hebben, maar de doseeractie kan altijd worden gestopt waar het scherm ook wordt aangeraakt.

De annuleerfunctie is standaard ingeschakeld en kan alleen worden uitgeschakeld in [§5.3.12 Aangesloten apparaten op blz.92](#).


Wanneer een drank wordt geannuleerd, blijft de mixer nog een paar seconden draaien om de mengsysteem te reinigen.



3.2a

Een drank annuleren:

- raak op een willekeurige plaats op het scherm aan om de drank te annuleren



3.2b

Informatiescherm:

Dit scherm wordt weergegeven om aan te geven dat de drank is geannuleerd.

3.3 Heetwateraftap

De Bolero is er in twee versies, met en zonder een handmatige heetwateraftap. De aparte heetwateraftap kan gebruikt worden voor thee of soep.


De heetwateraftap is bedoeld voor het vullen van een kopje met gewoon heet water. Tussen het heet water aftappen en het kiezen van een nieuwe drank moet enkele seconden gewacht worden, zodat het apparaat zich kan bijvullen.

De heetwateraftap wordt niet geblokkeerd als de watertemperatuur te laag is.

- *Het is niet toegestaan heet water te tappen tijdens de bereiding van een drank, om verstopping van het mengsysteem te voorkomen.*

3.4 Screensaver

Als het scherm gedurende een bepaalde tijd niet is aangeraakt, start de screensaver. De timer van de screensaver kan worden ingesteld in [§5.3.5 op blz.79](#).



3.4a

Screensaver:

- raak op een willekeurige plaats op het scherm aan om terug te keren naar het drankkeuzescherf

3.5 Energiespaarstand (ECO)

Het apparaat is uitgerust met een energiespaarstand (ECO) die wordt gebruikt om het energieverbruik te beperken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt (bijv. 's nachts of tijdens een weekend).

Wanneer de energiespaarstand actief wordt, zullen de volgende acties worden uitgevoerd:

- waterniveau regeling uitgeschakeld
- boiler verwarming uitgeschakeld
- schermverlichting ingesteld op laag percentage
- ventilator uitgeschakeld



3.5a

De energiecontrole bestaat uit een (aangepaste) schermbeveiliging met een symbool als semi-transparante overlay.

De energiespaarstand is prioriteit over de screensaver.

- raak op een willekeurige plaats op het scherm aan om terug te keren naar het drankkeuzescherf

► *Afhankelijk van de uitschakeltijd kan het enkele minuten duren voordat de machine weer klaar is voor gebruik*

4. Schoonmaken

Het is belangrijk dat de Bolero schoon wordt gehouden, wat schoongemaakt kan worden:

dagelijks

lekbak
mengsysteem
de buitenkant

wekelijks


canister(s)
ventilatie systeem
de binnenkant

► Reinig onderdelen van de Bolero nooit in de afwasmachine, alleen als dit uitdrukkelijk is aangegeven.

► Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

► Zie ook de reinigingsprogramma's in [§5.1 Onderhoudsmenu op blz.15](#).


4.1 Dagelijks schoonmaken



Lekbak:


1. trek de complete lekbak naar voren
2. leeg de lekbak
3. maak de lekbak (inclusief rooster) schoon met *hete zeepsop*
4. droog alles af en plaats het terug op zijn plaats

► Controleer of de "rode vlotter" nog op zijn plaats zit.




Mengsysteem:


1. open de deur en het deksel
2. sluit het "gele" schuif van de canisteruitlopen




3. draai de bevestigingsring tegen de wijzers van de klok in
4. verwijder het complete mengsysteem



5. verwijder de mixer
6. reinig de aangegeven onderdelen met een *vochtige* doek



7. reinig de gedemonteerde onderdelen (*vaatwasmachinebestendig* (<math><65^{\circ}\text{C}</math>))
8. monteer het mengsysteem opnieuw in omgekeerde volgorde
 - *Let op de platte kanten van de as en de mixer.*
9. sluit de slang weer aan op het mengsysteem en de uitloop
10. plaats de canister(s) terug in de correcte positie
11. open de "gele" schuif van de canister(s)
12. sluit het deksel en de deur

**De buitenkant:**





1. schakel het apparaat uit (vanwege het touchscreen)
2. reinig de buitenkant met een *vochtige* doek
3. zet de machine weer aan

► *Om verstopping te voorkomen van ingrediënten die in het mengsysteem zijn gevallen, is aanbevolen de machine te spoelen na de dagelijkse reinigingsprocedure, zie [§5.1.1 op blz.16](#).*

4.2 Wekelijks schoonmaken

Ventilatiesysteem







1. zet de machine uit
2. open de ventilator naar achteren
3. trek voorzichtig aan de rotor van de motor
4. reinig het ventilatorhuis en het rooster met een *vochtige* doek
5. maak de rotor van de ventilator schoon met *hete zeepsop*
6. droog alles af en plaats de rotor terug
7. zet het apparaat weer aan



Canister(s):


1. open de deur en het deksel
2. sluit de "gele" schuif van de canisteruitlopen
3. neem de canister(s) uit de machine

4. giet de ingrediënten in een droge kom
5. maak de uitloop los van het canister




6. haal de canister(s) uit elkaar
7. maak de canister en de uitloop schoon met een borstel

► Gebruik **geen** water om te voorkomen dat de ingrediënten samenklonteren en de canister verstopen.



8. reinig de binnenkant van de machine met een *vochtige* doek
9. vul de canister(s) opnieuw
10. plaats de canister(s) terug in de juiste positie
11. open de "gele" schuif van de canister(s)
12. sluit het deksel en de deur



► Om verstopping te voorkomen van ingrediënten die in het mengsysteem zijn gevallen, is aanbevolen de machine te spoelen na de dagelijkse reinigingsprocedure, zie [§5.1.1 op blz.16](#).

5. Programmeermenu



- Om toegang te krijgen tot het programmeermenu:
- open de deur van de Bolero, dit bericht verschijnt op het scherm
 - plaats de veiligheidssleutel (nr. [7 op blz.12](#))
 - druk op de programmeertoets (nr. [9 op blz.13](#))

► **Alle schermafbeeldingen in deze handleiding zijn in het Engels.**


Selecteer in het programmeermenu een van de beschikbare opties:

- druk op **◀** of **▶** om de volgende optie van het "Programmeermenu" te selecteren
- druk op het "tekstvlak" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op **⊗** om het programmeermenu te verlaten en terug te keren naar het drankkeuzemenu

► *Als er geen PIN-code is ingesteld, zijn alle menu-items beschikbaar.*

Als er wel een PIN-code is ingesteld, kan de gebruiker het menu met of zonder PIN-code openen. De menu-items die met een PIN-code zijn beveiligd, worden uitgrijpsd (zie voor meer informatie [§7.4 op blz.119](#)).

► *Als er binnen 5 minuten geen toets wordt ingedrukt, keert de Bolero terug naar het drankkeuzescherf.*




5.1 Onderhoudsmenu

Het onderhoudsmenu bevat alle functies die beschikbaar zijn met betrekking tot het onderhoud van de vendingmachine.

Selecteer een van de beschikbare opties:

- druk op **◀** of **▶** om de volgende optie van het onderhoudsmenu te selecteren
- druk op het "tekstvlak" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op **⊠** om terug te gaan naar [hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.14](#)




5.1.1 Het mengstelsel spoelen

Om de goede werking van de Bolero te behouden, moet het mengstelsel meerdere malen per dag worden gespoeld en dagelijks worden gereinigd, zie [§4.1 op blz.10](#). Bij deze procedure worden de mengsystemen en de drankslangen gespoeld.

Benodigheden:

- opvangbak (0,5 liter)

De spoelprocedure:

- druk op "mengstelsel spoelen" om te selecteren
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.1





Informatiescherm:

- zorg ervoor dat alle benodigheden beschikbaar zijn
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

5.1.1a



Informatiescherm:

- plaats een lege opvangbak onder de drankuitloop
- druk op  om te bevestigen
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

5.1.1b



5.1.1c



Spoelen starten:

- druk op **starten** om het spoelen te beginnen

5.1.1d



Spoelen:

- wacht tot het proces klaar is
 - ▶ *Heet water uit de uitloop.*
- druk op **annuleren** om af te breken

5.1.1e



Informatieschermen:

- scherm [5.1.1](#) wordt na een paar seconden getoond

5.1.2 Ontkalken

Door de Bolero te ontkalken verwijdert u alle kalkaanslag in het watersysteem. Dit verlengt de levensduur van de Bolero.

Benodigheden:



- ontkalkingsmiddel (aanbevolen: "RENEGITE", ons beproefde ontkalkingsmiddel)
- maatbeker (1 liter)
- trechter
- emmer (10 liter)
- gemiddelde tijd: ± 40 minuten
- veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril

► *Het ontkalkingsproces kan niet meer onderbroken worden na scherm [5.1.2c](#).*

5.1.2



De ontkalkingsprocedure:

- druk op "ontkalken" om te selecteren
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen

5.1.2a



Vorbereiding:


- zorg ervoor dat alle benodigheden beschikbaar zijn
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

5.1.2b





Vorbereiding:


- volg de instructies op het scherm
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan



5.1.2c

Informatiescherm:


- gemiddelde tijd
 - druk op  om te bevestigen en ga verder met de ontkalkingsprocedure
 - druk op  om naar het vorige scherm te gaan
- *Het ontkalkingsproces kan na dit scherm niet meer worden onderbroken.*



5.1.2d

Laat de machine leeglopen:


- volg de instructies op het scherm
- *Dragg beschermende handschoenen, heet water.*
- wanneer het water uit de slang stroomt, verschijnt het volgende scherm



5.1.2e

Het aftappen van de machine:

- tijdsindicatie die nodig is voor het aftappen
- wanneer de boiler leeg is, wordt het volgende scherm weergegeven



5.1.2f


Sluit de slang af:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan


5.1.2g




Bereid de ontcalcingsoplossing:

- volg de instructies op het scherm
 - ▶ *Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.*
 - ▶ *Het ontcalcingsmiddel moet volledig opgelost zijn.*
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

5.1.2h




Vorbereiding:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
 - ▶ *Plaats de emmer ook onder **alle** uitlopen (inclusief de heet wateruitloop)*

5.1.2i



Vorbereiding:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
 - ▶ *Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.*
 - ▶ *Laat het apparaat niet onbeheerd achter zolang er zich een ontcalcingsoplossing in het apparaat bevindt.*


5.1.2j



Start het ontcalcen:

- druk op  om de ontcalcening te beginnen

Ontkalken:




5.1.2k

► *Zorg ervoor dat de emmer onder de uitloper staat, in de volgende stap zal er water met ontkalkingsoplossing uit **alle** uitlaten komen (ook uit de heet wateruitloop).*

- druk op ► om naar het volgende scherm te gaan


Ontkalken:



5.1.2l

- de boiler wordt opgewarmd, wacht op het volgende scherm


Ontkalken:



5.1.2m

- na afloop van de timer verschijnt het volgende scherm en komt er heet water met ontkalkingsoplossing uit de uitloper

Ontkalken - waarschuwingsscherm:




5.1.2n

- wacht op het volgende scherm

► *Heet water met ontkalkingsoplossing zal uit de uitloper komen.*

Ontkalken:

- wacht op het volgende scherm
 - » met handkraan, scherm [5.1.2p](#)
 - » zonder handkraan, scherm [5.1.2r](#)
- ▶ *Heet water met ontkalkingsoplossing stroomt uit de drankuitloop.*



5.1.2o

Ontkalken - handkraan:


- open de handkraan
- wacht op het volgende scherm
- ▶ *Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril, het water is heet en bevat ontkalkingsvloeistof.*



5.1.2p

Ontkalken - handkraan:

- sluit de handkraan
- wacht op het volgende scherm




5.1.2q

Ontkalken - aftappen:

- volg de instructies op het scherm
- ▶ *Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril, het water is heet en bevat ontkalkingsvloeistof.*
- wanneer het water uit de slang stroomt, verschijnt het volgende scherm




5.1.2r



5.1.2s


Ontkalken - aftappen:


- tijdsindicatie die nodig is voor het aftappen
- wanneer de boiler leeg is, wordt het volgende scherm weergegeven



5.1.2t


Ontkalken - aftappen:


- volg de instructies op het scherm
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
 - ▶ *Verwijder en leeg de emmer.*



5.1.2u

Ontkalken - spoelen:

- volg de instructies op het scherm
 - ▶ *Gebruik een lege emmer.*
 - ▶ *Plaats de emmer ook onder **alle** uitlopen (inclusief de heetwateruitloop).*
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan



5.1.2v

Ontkalken - spoelen:

- de boiler wordt gevuld, wacht op het volgende scherm


5.1.2w



Ontkalken - waarschuwingsscherm spoelen:

- wacht op het volgende scherm
- ▶ *Water stroomt uit de drankuitloop.*

5.1.2x



Ontkalken - spoelen:

- wacht op het volgende scherm
 - » met handkraan, scherm [5.1.2z](#)
 - » zonder handkraan, scherm [5.1.2aa](#)


5.1.2y



Ontkalken - spoelen handkraan:

- open de handkraan
- wacht op het volgende scherm
- ▶ *Er komt water uit de heetwateruitloop.*

5.1.2z



Ontkalken - spoelen handkraan:

- sluit de handkraan
- wacht op het volgende scherm

Ontkalken - einde:


- volg de instructies op het scherm
- druk op om te bevestigen dat alles correct is teruggezet

5.1.2aa

**Informatiescherm:**

- scherm [5.1.2](#) wordt na een paar seconden getoond

5.1.2ab

**Waarschuwingsscherm onderbroken ontcalcingsproces:**

- druk op **hervatten** om de procedure voort te zetten waar deze werd onderbroken en om het ontcalcingsproces te beëindigen

5.1.2ac




5.1.3 Waterfilterbeheer



Als een waterfilter is geïnstalleerd, moet het vervangen of verwijderen ervan in de software worden bevestigd, zodat de teller wordt bijgewerkt. Een waterfilter vermindert kalkafzetting en vermindert onzuiverheden in het water. De Bolero hoeft ook minder vaak ontkalkt te worden, zie [§7.1 Filterinformatie en waterhardheid op blz.118](#). Bovendien zorgt het voor een constante kwaliteit van de warme drank, zowel qua smaak als aroma.

waterfilter instellingen	standaard	minimum	maximum
capaciteit (liters)		100	10000
maanden houdbaar	<i>UIT</i>	1	24


5.1.3



Installeer, vervang of verwijder het waterfilter:

- druk op “waterfilterbeheer” om te selecteren
 - » waterfilter **reeds** geïnstalleerd ga naar scherm [5.1.3c](#)
 - » waterfilter **nog niet** geïnstalleerd, ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.3a




Installeren:

- druk op “waterfilter plaatsen” om te selecteren
 - ▶ *Lees de instructies die bij het filter zijn geleverd.*


5.1.3b



Bevestigingsscherm:

- installeer het waterfilter (volgens de instructies)
- druk op  om te bevestigen en ga naar scherm [5.1.3f](#)


5.1.3c



Vervangen:

- druk op “waterfilter vervangen” om te selecteren en ga naar het volgende scherm
- druk op **◀** of **▶** om door het waterfilter submenu te scrollen
 - » waterfilter instellingen (5.1.3e)
 - » waterfilter verwijderen (5.1.3h)


5.1.3d



Vervang het waterfilter (volgens zijn eigen instructies).

- druk op **✓** om te bevestigen en ga naar scherm 5.1.3f


5.1.3e



Melding instellen:

- druk op “waterfilter instellingen” om te selecteren en ga naar het volgende scherm
- druk op **◀** of **▶** om door het waterfilter submenu te scrollen
 - » waterfilter verwijderen (5.1.3h)
 - » waterfilter vervangen (5.1.3c)

5.1.3f





Stel de “waterfilter vervangen” melding in:

- ▶ Bij de eerste installatie, beginnen beide waarden op 0 en moeten worden gewijzigd voordat **opslaan** wordt getoond.
- ▶ Bij vervanging, worden de vorige waarden ingesteld en wordt **opslaan** onmiddellijk getoond.
- druk op **+** of **-** wanneer de melding moet verschijnen
 - ▶ Beide waarden zijn nodig.
- druk op **opslaan** om te bevestigen

Informatieschermen:

- scherm [5.1.3](#) wordt na een paar seconden getoond



5.1.3g




5.1.3h




Definitieve verwijdering:

- druk op “*waterfilter verwijderen*” om te selecteren en ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om door het waterfilter submenu te scrollen
 - » waterfilter vervangen ([5.1.3c](#))
 - » waterfilter instellingen ([5.1.3e](#))


5.1.3i



Verwijder het waterfilter:

- verwijder het waterfilter fysiek
- druk op  om te bevestigen

5.1.3j



Informatiescherm:


- scherm [5.1.3](#) wordt na een paar seconden getoond

5.1.4 Sneltoets spoelfunctie

Om verstopping te voorkomen, is het noodzakelijk om het mengsysteem meerdere malen per dag te spoelen. Daartoe kan op het scherm een zogenaamde sneltoets worden ingesteld. In dit menu is het mogelijk om de sneltoets spoelen actief of inactief te maken in het drankkeuzescherf.

Default: UIT


- Om de sneltoets-spoelfunctie te gebruiken houdt u de S M L toets op het drankkeuzescherf gedurende vijf seconden ingedrukt, de spoeling van het mengsysteem begint onmiddellijk.



5.1.4

Beschikbaarheid van sneltoets:

- druk op "AAN" om de sneltoets zichtbaar te maken
- druk op ◀ of ▶ om door het onderhoudsmenu te scrollen



5.1.4a

Instellen van de sneltoets:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
- *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*


5.1.5 Schoonmaakbeheer

In dit menu kan een tijd worden ingesteld dat de koppenteller een waarschuwing weergeeft voordat de machine wordt gespoeld.



De waarschuwing kan altijd worden geannuleerd zonder de machine te spoelen.

Default: UIT


5.1.5





Schoonmaakbeheer:

- druk op “*melding mengstelsel spoelen*” om te selecteren
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.5a



Spoelmelding instellen:

- druk op “AAN” of “UIT” om de melding in te stellen
 - » druk op UIT en  opslaan:
ga naar het volgende scherm
 - » druk op AAN en :
ga naar scherm [5.1.5c](#)


5.1.5b



Informatiescherm:

- scherm [5.1.5](#) wordt na een paar seconden getoond


5.1.5c



Stel dag of tijd in:

- druk op **+** of **-** om het aantal kopjes of dagen in te stellen waarna de waarschuwing moet verschijnen
- druk op om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **←** om terug te gaan naar het scherm [5.1.5a](#)


5.1.5d



Melding direct of op een later tijdstip:

- druk op "JA" of "NEE" om de timing van de melding in te stellen
 - » druk op JA en **opslaan**;
ga naar het tweede scherm van of [5.1.5f](#)
 - » druk op NEE en ;
ga naar het volgende scherm
- druk op **←** om naar het vorige scherm te gaan

5.1.5e



De timer instellen:

- druk op **+** of **-** om het uur en de minuten in te stellen
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het eerste scherm van [5.1.5f](#)
- druk op **←** om naar het vorige scherm te gaan

5.1.5f



Informatieschermen:

- scherm [5.1.5](#) wordt na een paar seconden getoond

5.1.6 Ontkalkingsbeheer


Het is belangrijk de juiste hardheid van het water te kennen op de plaats waar de Bolero wordt gebruikt (voor het instellen van het ontkalkingssignaal).

Vraag eventueel de hardheid van het toegevoerde water op bij het plaatselijke waterleidingbedrijf of meet de hardheid van het toegevoerde water ter plaatse met een waterhardheidstester (volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing).



Default: AAN (met gemiddelde waterhardheid)

Zie ook [§7.1 Filterinformatie en waterhardheid op blz.118](#).


5.1.6




Ontkalkingsbeheer

- druk op "ontkalkingsbeheer" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen

5.1.6a



Ontkalkingsmelding:

- druk op "AAN" of "UIT" om de melding in te stellen
 - » druk op UIT en **opslaan**:
ga naar het volgende scherm
 - » druk op AAN en :
ga naar scherm [5.1.6c](#)


5.1.6b







Informatiescherm:


- scherm [5.1.6](#) wordt na een paar seconden getoond

5.1.6c

**Waterhardheid:**

- druk op  of  om de waterhardheid in te stellen
 - ▶ Wanneer een waterfilter wordt gebruikt, kan de melding worden uitgesteld, selecteer 0-4 °DH.
 - » druk op een waarde tussen 4/8 en 18/30 °DH; druk op  om te bevestigen en ga naar scherm [5.1.6g](#)
 - » selecteer 0/4 °DH; druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm



5.1.6d

**Volume aanpassen:**

- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar scherm [5.1.6h](#)
- druk op **verhogen** om het volume van de melding aan te passen en ga naar het volgende scherm
 - ▶ Wanneer een waterfilter wordt gebruikt, kan het volume worden aangepast.

5.1.6e

**Maximale standaardvolume verhogen:**

- druk op  of  om het volume in te stellen
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **default** om naar het vorige scherm te gaan
 - ▶ De verhoging van het volume wordt in oranje aangegeven en kan worden ingesteld van 2100 tot 9999 liter.
 - ▶ Bij verkeerd gebruik kan de ontkalkingsmelding te lang worden uitgesteld, waardoor kalk zich kan ophopen.

5.1.6f


**Informatiescherm:**

- scherm [5.1.6](#) wordt na een paar seconden getoond

Standaard volume/water waterhardheid:

- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm

5.1.6g



Informatiescherm:

- scherm [5.1.6](#) wordt na een paar seconden getoond

5.1.6h



5.1.7 Canister kalibratie

In dit menu kunnen de canisters worden gekalibreerd.



De kalibratie bepaalt de hoeveelheid van het ingrediënt wanneer de canistermotor gedurende een bepaalde tijd met een bepaalde snelheid draait.

Na afloop moet het gemeten gewicht worden ingevuld.

Benodigheden:

- lege beker
- precisieweegschaal


Canister kalibratie procedure:

- druk op "canister kalibratie" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.7



Zorg ervoor dat alle benodigheden beschikbaar zijn.






- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

5.1.7a




Canister selectie:

Het aantal canisters kan per configuratie verschillen, zie [§7.3 op blz.118](#).

- druk op  of  om een canister te kiezen (indien er meer dan één is)
- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

5.1.7b




5.1.7c

**Informatiescherm:**

- draai de bevestigingsring tegen de klok in
- verwijder het mengsystem
- druk op **starten** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **←** om naar het vorige scherm te gaan


5.1.7d

**Pre-kalibratie dosering:**

- wacht op het volgende scherm


► *De canistermotor draait om de uitloop te vullen.*

5.1.7e

**Pre-kalibratie dosering:**


- gooi het verzamelde ingrediënt terug in het canister
- druk op **✓** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **←** om terug te gaan naar scherm [5.1.7c](#)

5.1.7f

**Werkelijke kalibratie:**

- zet een *lege droge* beker op de precisieweegschaal om te kalibreren
- plaats het bekertje onder de uitloop van het canister
- druk op **starten** om de dosering te beginnen
- druk op **←** om naar het vorige scherm te gaan

5.1.7g



Doseren:

- wacht op het volgende scherm
 - ▶ *De canistermotor start en stopt meerdere keren.*


5.1.7h



Weeg het ingrediënt:

- zet de beker met ingrediënt op de precisieweegschaal
- druk op **+** of **-** om het gewicht in het scherm te zetten
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **←** om terug te gaan naar scherm [5.1.7e](#)


5.1.7i



Kalibratie voltooid:

- plaats de mengsystem terug
- druk op **✓** om te bevestigen

5.1.7j



Informatieschermen:

- scherm [5.1.7](#) wordt na een paar seconden getoond

5.1.8 Pomp kalibratie

In dit menu kan de pomp worden gekalibreerd.


Bij kalibratie wordt de waterhoeveelheid bepaald voor een bepaald doorstroomsnelheid en een bepaalde tijd.

Na afloop moet het gemeten volume worden ingevuld.



Benodigheden:

- maatbeker (minimaal 200 ml)


5.1.8



Pomp kalibratie procedure:

- druk op "pomp kalibratie" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.8a





Zorg ervoor dat alle benodigheden beschikbaar zijn.

- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm


5.1.8b



Informatiescherm:

- zet een *lege* maatbeker onder de heet wateruitloop
- druk op  om de dosering te beginnen
 - ▶ *Let op, de machine doseert heet water.*
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

Waarschuwingsscherm:



5.1.8c

- *Dit waarschuwingsscherm verschijnt enkele seconden.*
- wacht op het volgende scherm


Heet water dosering:



5.1.8d

- wacht op het volgende scherm
- *Heet water komt uit de uitloop.*


Volume bepalen:




5.1.8e

- lees de hoeveelheid gedoseerd water af
- druk op **+** of **-** om het volume in het scherm te zetten
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **<** om terug te gaan naar scherm [5.1.8b](#)

Informatieschermen:



5.1.8f



- scherm [5.1.8](#) wordt na een paar seconden getoond

5.1.9 Inputtest

Voor een goede storingsanalyse moet eerst een diagnose worden gesteld. Een ingangstest kan worden uitgevoerd voor de volgende componenten:



- touchscreen
- vlotter
- NTC1 (lage positie) en NTC2 (hoge positie)
- deurschakelaar / veiligheidssleutel
- lagedrukpomp

► *Ondanks het feit dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen kan het werken met de systemen risico's met zich meebrengen. Ons uitgangspunt is dat de mensen die dit menu bedienen voldoende geschoold zijn en daardoor in staat zijn om deze risico's met betrekking tot de veiligheid goed in te schatten.*


5.1.9






Inputtest:

- druk op "inputtest" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.9a



Kies een onderdeel om te testen:

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.9b





Touchscreen:

- raak de gebieden aan, ze worden groen als de toets werkt (raak het opnieuw aan en het wordt weer zwart)
- *Als niet alle blokken binnen een 20 seconden zijn getest, keert de machine terug naar het vorige scherm. De volgende keer zijn de eerder geteste blokken nog steeds groen. Dit scherm zal pas met een volledig zwart scherm beginnen als alle blokken groen zijn (oké getest).*


5.1.9c





Deurschakelaar / veiligheidssleutel:

- verwijder de veiligheidssleutel en vervang hem wat resulteert in false/true
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.9d






Vlotter:

- toont huidige toestand op scherm (true=nat of false=droog)
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.9e




Lagedrukpomp:

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.9f




Lagedrukpomptest:

- de lagedrukpomp wordt gedurende 10 seconden aangezet en stopt dan
 - ▶ *De pompmotor draait langzaam, zodat er geen water uit de uitloop komt.*
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

NTC-sensoren:


- laat de huidige temperatuur zien
- druk op **test** om naar het volgende scherm te gaan
- druk op **▲** of **▼** om een ander te testen onderdeel te kiezen



5.1.9g

Test de NTC-sensoren:

- ▶ *Het verwarmingselement is gedurende 10 seconden ingeschakeld, zodat de temperatuur op het scherm zou moeten stijgen.*
- druk op **annuleren** om naar het vorige scherm te gaan



5.1.9h

5.1.10 Outputtest

Voor een goede storingsanalyse moet eerst een diagnose worden gesteld. De uitgangstest geeft een overzicht van alle onderdelen die signalen kunnen afgeven (elektrische componenten).

Componenten die kunnen worden getest:

- zoemer
- canistermotor
- mixermotor
- lagedruk pomp
- verwarmingselement
- magneetventiel (waterinlaat)
- ventilatormotor
- waterselectormotor

► *Ondanks het feit dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen kan het werken met de systemen risico's met zich meebrengen. Ons uitgangspunt is dat de mensen die dit menu bedienen voldoende geschoold zijn en daardoor in staat zijn om deze risico's met betrekking tot de veiligheid goed in te schatten.*

5.1.10

maintenance
✕

output
test

<
>

Outputtest

- druk op "outputtest" om te bevestigen
- *Er zijn twee mogelijkheden om te testen:*
 - » puls: de actie wordt uitgevoerd zolang de toets wordt ingedrukt
 - » cyclus: de actie wordt gedurende 10 seconden uitgevoerd en druk op annuleren om te onderbreken
- druk op ◀ of ▶ om door het onderhoudsmenu te scrollen

5.1.10a

output test
✕

^

buzzer

v

pulse
cycle

Zoemer test:

- druk op puls,
- gevolg: korte 'piep'
- druk op cyclus,
- gevolg: meerdere korte 'piepjes'
- druk op (of) om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.10b

output test
✕

^

canister


v



pulse
cycle

Canistermotor test **Bolero 11:**


- verwijder de canister(s)
- druk op puls,
- gevolg: de canistermotor draait even op 20% snelheid
- druk op cyclus,
- gevolg: de canistermotor draait 10 seconden op 20% snelheid
- druk op of om een ander canister te kiezen



5.1.10c

**Canistermotor test Bolero 21:**


- druk op **test** om een canister te kiezen in het volgende scherm
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen



5.1.10d

**Canistermotor test Bolero 21:**


- verwijder de canister(s)
- druk op **puls**,
gevolg: de canistermotor draait even op 20% snelheid
- druk op **cyclus**,
gevolg: de canistermotor draait 10 seconden op 20% snelheid
- druk op  of  om een ander canister te kiezen



5.1.10e

**Mixermotor test:**


- druk op **puls**,
gevolg: de mixermotor draait even op volle toeren
- druk op **cyclus**,
gevolg: de mixermotor draait 10 seconden op volle toeren
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.10f

**Lagedrukpomp test:**


- druk op **puls**,
gevolg: de pompmotor draait even
- druk op **cyclus**,
gevolg: de pompmotor draait 10 seconden
- ▶ *Het water zal het mengsysteem niet bereiken.*
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.10g

**Verwarmingselement test:**


- druk op **puls**,
gevolg: het verwarmingselement gaat even aan
- druk op **cyclus**,
gevolg: het verwarmingselement gaat 10 seconden aan
- druk op of om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.10h

**Magneetventiel test:**

- druk op **puls**,
gevolg: de klep gaat even open
- ▶ Voer de pulstest **niet** meerdere keren achter elkaar uit, omdat dit kan leiden tot een overlopen van de pompvlotterbak; om deze reden is de cyclustoets niet toegankelijk.
- druk op of om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.10i

**Ventilatormotor test:**

- druk op **puls**,
gevolg: de ventilatormotor draait kort op volle toeren
- druk op **cyclus**,
gevolg: de ventilatormotor draait 10 seconden op volle toeren
- druk op of om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.11 Reinigingsinstructies


Om goed te blijven functioneren, moet de Bolero regelmatig worden schoongemaakt.

dagelijks	wekelijks
lekbak	canister(s)
mengsystem	ventilatiesysteem
de buitenkant	de binnenkant

► De reinigingsinstructies zijn ook beschikbaar als animatie door de QR-code in dit menu te scannen.

► Raadpleeg ook [hoofdstuk 4. Schoonmaken op blz.10](#) voor een gedetailleerde beschrijving.


5.1.11





Reinigingsinstructies:

- druk op "reinigingsinstructies" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.11a





Dagelijkse schoonmaakinstructies:

- druk op "dagelijks reinigen" om naar het volgende scherm te gaan
- Voor gedetailleerde instructies, zie [§4.1 op blz.10](#).
- druk op  of  om naar wekelijks reinigen (5.1.11e) te gaan

5.1.11b



Reinigen van de lekbak:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  of  om een andere dagelijkse reinigingsinstructie te kiezen


5.1.11c



Reinigen van het mengstelsel:

- volg de instructies op het scherm
- druk op of om een andere dagelijkse reinigingsinstructie te kiezen


5.1.11d



De buitenkant schoonmaken:

- volg de instructies op het scherm
- druk op of om een andere dagelijkse reinigingsinstructie te kiezen


5.1.11e



Wekelijkse schoonmaakinstructies:

- druk op "wekelijks reinigen" om naar het volgende scherm te gaan
 - ▶ Voor gedetailleerde instructies, zie [§4.2 op blz.12.](#)
- druk op of om naar dagelijks reinigen ([5.1.11a](#)) te gaan

5.1.11f



Reinigen van de canisters:


- volg de instructies op het scherm
- druk op of om een andere wekelijkse reinigingsinstructie te kiezen



5.1.11g

Reinigen van de ventilator:

- volg de instructies op het scherm
- druk op **◀** of **▶** om een andere wekelijkse reinigingsinstructie te kiezen



5.1.11h

De binnenkant schoonmaken:

- volg de instructies op het scherm
- druk op **◀** of **▶** om een andere wekelijkse reinigingsinstructie te kiezen


5.1.12 Tellerstanden

De tellerstanden geven aan hoeveel dranken er zijn bereid.



Er wordt ook een totaalteller van alle uitgegeven dranken getoond.

Als een drank wordt verwijderd, wordt het aantal van die drank nog steeds meegeteld in totale machine teller.

5.1.12




Tellerstanden:

- druk op "tellers" om te selecteren
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen



► *Het submenu tellers bestaat uit de volgende onderdelen:*

- » dag-/totaaltellers [5.1.12a](#)
- » dagtellers resetten [5.1.12c](#)
- » alle tellers resetten [5.1.12g](#)
- » exporteren tellers [5.1.12k](#)
- » machineteller [5.1.12o](#)


5.1.12a






Dag-/totaaltellers:

- druk op "dag-/totaaltellers" om te selecteren
- druk op  of  om door het tellerstanden submenu te scrollen

5.1.12b




Informatiescherm van de dagtellers per drank en het totaal van alle dranken:

- druk op  of  om door alle beschikbare dranken te scrollen
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

Dagtellers resetten:


- druk op “*dagtellers resetten*” om te selecteren
- druk op **<** of **>** om door het tellerstanden submenu te scrollen



5.1.12c

Start resetten:


- druk op **dagtellers resetten** om de reset van alle dagtellers uit te voeren



5.1.12d

Bevestigingsscherm:


- druk op om de reset van alle dagtellers te bevestigen
- druk op om te annuleren en naar het vorige scherm te gaan



5.1.12e


Informatiescherm

- scherm [5.1.12c](#) wordt na een paar seconden getoond



5.1.12f


5.1.12g



Totaaltellers resetten:

- druk op "totaaltellers resetten" om te selecteren
- druk op  of  om door het tellerstanden submenu te scrollen


5.1.12h



Start resetten:

- druk op **alle tellers resetten** om de reset van alle tellers uit te voeren


5.1.12i



Bevestigingsscherm:

- druk op om de reset van alle tellers te bevestigen
- druk op om te annuleren en naar het vorige scherm te gaan

5.1.12j




Informatiescherm

- scherm [5.1.12g](#) wordt na een paar seconden getoond

Tellers exporteren:


- plaats een USB-stick
 - ▶ *Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgeschakeld.*
- druk op "tellers exporteren" om te bevestigen
- druk op **<** of **>** om door het tellerstanden submenu te scrollen

5.1.12k

**Start exporteren tellerstanden:**

- druk op **starten** om de export te beginnen

5.1.12l

**Voortgangsscherm:**



- wacht tot het proces klaar is
- druk op **annuleren** om te onderbreken


5.1.12m

**Informatieschermen:**

- scherm [5.1.12k](#) wordt na een paar seconden getoond

5.1.12n





5.1.12o

Machine totaal teller:

- druk op "machineteller" om te selecteren
- druk op ◀ of ▶ om door het tellerstanden submenu te scrollen



5.1.12p

Informatiescherm:


- scherm [5.1.12o](#) wordt na een paar seconden getoond

5.2 Drankenmenu

Het drankenmenu bevat alle functies om uw dranken aan uw wensen aan te passen. Selecteer een van de beschikbare opties:

- druk op of om de volgende optie van het onderhoudsmenu te selecteren
- druk op het "tekstvlak" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op om terug te gaan naar [hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.14](#)

► De gebruikte dranken, recepten en instellingen zijn slechts voorbeelden.




5.2.1 Drank toevoegen aan scherm

In dit menu kunnen de beschikbare dranken (recepten) worden geselecteerd en aan een drankpositie worden gekoppeld.



Het is mogelijk om een drank te vervangen, de dranken kunnen niet naar een andere plaats worden gesleept.

De open plekken waar nog een drank geplaatst kan worden zijn aangegeven met 3 stippen




5.2.1

Plaats een drank in het drankkeuzescherf:


- druk op "drank selecteren" om te bevestigen
- druk op  of  om door het drankenmenu te scrollen




5.2.1a







Beschikbare dranken in het drankenkeuzescherf:

- druk op een drank om te vervangen of een vrije plaats (weergegeven als 3 stippen) om een drank toe te voegen
- druk op  om de huidige configuratie te accepteren en om naar het vorige scherm te gaan




5.2.1b

Vervangen of verwijderen van een drank op het scherm

- ▶ *Verwijderen is actief zolang de dranknamen hetzelfde zijn.*
- ▶ *Het verwijderen van een drank is geen optie bij de Bolero 11, omdat er ten minste één drank beschikbaar moet zijn.*
- druk op  om de drank te verwijderen (drie stippen vervangen nu de drank of
- druk op  of  om een ander drankje te selecteren
- druk op  om de drank te vervangen

Informatieschermen:

- scherm [5.2.1](#) wordt na een paar seconden getoond




5.2.1c

5.2.2 Dranknaam wijzigen

In dit menu kan de naam van de drank worden veranderd in een eigen gedefinieerde naam.


5.2.2




Verander de dranknaam:

- druk op "naam drank selecteren" om te bevestigen
- druk op  of  om door het drankenmenu te scrollen

5.2.2a












- Beschikbare dranken in het drankenkeuzescherf:
- druk op een drank om de naam te wijzigen
- druk op  om de huidige configuratie te accepteren en naar het vorige scherm te gaan

5.2.2b



Voer de nieuwe aangepaste dranknaam in:

- druk op  of  om door het alfabet te scrollen
- druk op het teken tussen de   om de nieuwe naam van het drank te vormen
 - » druk op **ABC** voor hoofdletters
 - » druk op **à..ç..ê** voor speciale tekens
 - » druk op **123#*** voor nummers
 - » druk op  voor spatie
 - » druk op  om de vorige invoer te verwijderen
- druk op  om de nieuwe dranknaam te bevestigen



Informatie schermen:

- scherm [5.2.2](#) wordt na een paar seconden getoond

5.2.2c


5.2.3 Drankprijs wijzigen

In dit menu kan de prijs per drank worden ingesteld of gewijzigd.

Prijzen kunnen een token (penning) of een valuta zijn.



De prijs kan worden ingesteld per type beker (kop, mok, kan).

- ▶ De te gebruiken munten zijn gespecificeerd in [§5.3.12 Aangesloten apparaten op blz.92](#).
- ▶ De munteenheid en het decimaalteken worden bepaald door het externe betalingssysteem.



5.2.3

Bepaal de drankprijs:


- druk op "prijs drank selecteren" om te bevestigen
 - » Bolero 11: ga naar [5.2.3b](#)
 - » Bolero 21: ga naar [5.2.3a](#)
- druk op  of  om door het drankenmenu te scrollen




5.2.3a






Selecteer een drank:

- druk op een drankprijs om te wijzigen
- druk op  om de huidige drankprijzen te accepteren en om naar het vorige scherm te gaan




5.2.3b

Pas de "volume klein" prijs aan:

- druk op  of  om de prijs te wijzigen
- druk op  en ga naar het volgende scherm


5.2.3c



Pas de "volume medium" prijs aan:

- druk op **+** of **-** om de prijs te wijzigen
- druk op **✓** en ga naar het volgende scherm



5.2.3d



Pas de "volume groot" prijs aan:

- druk op **+** of **-** om de prijs te wijzigen
- druk op **opslaan** om alles te bevestigen en ga naar het volgende scherm

5.2.3e



Informatieschermen:

- scherm [5.2.3a](#) wordt na een paar seconden getoond

Voorbeeldscherm prijzen



Voorbeeldscherm tokens




5.2.3f

5.2.4 Recepteditor

In dit menu kunnen de recepten van de drank worden gewijzigd:


- volume • sterkte • mixer snelheid
- ▶ *Gebruik alleen ingrediënten die geschikt zijn voor automaten en gebruik de aanbevolen dosering zoals aangegeven op de verpakking.*
- ▶ *Met de recepteditor kan een standaard recept worden gewijzigd (nieuwe recepten kunnen niet worden toegevoegd).*
- ▶ *Een gewijzigd recept kan worden teruggezet naar de standaardwaarden via de recepten test, zie [5.2.4t op blz.66](#).*
- ▶ *De machine kan geen feedback (fout) geven wanneer de mixermotor niet draait of wanneer de canistermotor op een zeer laag toerental is ingesteld.*



5.2.4

Het recept van een drank wijzigen:


- druk op "recepteditor" om te bevestigen
- druk op of om door het drankenmenu te scrollen



5.2.4a

Recept kiezen:

- druk op of om een drank te kiezen
- druk op om te bevestigen




5.2.4b

Volume (S):

- druk op of om een ander volume te kiezen
- druk op of om het volume aan te passen
 - ▶ *Alle volumes kunnen worden ingesteld van 0-30ml tot 1000ml (recept afhankelijk).*
- druk op om te bevestigen en ga naar het volgende scherm


5.2.4c



Volume (M):

- druk op of om een ander volume te kiezen
- druk op of om het volume aan te passen
- ▶ *Alle volumes kunnen worden ingesteld van 0-30ml tot 1000ml (recept afhankelijk).*
- druk op om te bevestigen en ga naar het volgende scherm


5.2.4d



Volume (L):

- druk op of om een ander volume te kiezen
- druk op of om het volume aan te passen
- ▶ *Alle volumes kunnen worden ingesteld van 0-30ml tot 1000ml (recept afhankelijk).*
- druk op om te bevestigen
 - » ga voor een drank met 1 ingrediënt naar het volgende scherm
 - » ga voor een drank met 2 ingrediënten naar scherm [5.2.4h](#)

5.2.4e



Drank met 1 ingrediënt

Sterkte:

- ▶ *Gebruik de om te wisselen tussen verhouding (ratio) en gram/120ml.*
- druk op of om de verhouding ingrediënt/water te veranderen
- druk op om te bevestigen

5.2.4f



Drank met 1 ingrediënt


Mixersnelheid:

- druk op of om mixersnelheid te veranderen
- druk op om te bevestigen

Drank met 1 ingrediënt

Informatiescherm:

► Een samenvatting van de nieuwe ingrediëntinstellingen wordt getoond.


- druk op  om naar het vorige scherm te gaan
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar [5.2.4m](#)







5.2.4g

Drank met 2 ingrediënten

Sterkte, eerste ingrediënt:

► Gebruik de  om te wisselen tussen verhouding (ratio) en gram/120ml.




- druk op  of  om de verhouding ingrediënt/water te veranderen
- druk op  om te bevestigen




5.2.4h

Drank met 2 ingrediënten

Mixersnelheid, eerste ingrediënt:


- druk op  of  om mixersnelheid te veranderen
- druk op  om te bevestigen







5.2.4i

Drank met 2 ingrediënten

Sterkte, tweede ingrediënt:

► Gebruik de  om te wisselen tussen verhouding (ratio) en gram/120ml.

- druk op  of  om de verhouding ingrediënt/water te veranderen
- druk op  om te bevestigen



5.2.4j

Drank met 2 ingrediënten

Mixersnelheid, tweede ingrediënt:

- druk op  of  om mixersnelheid te veranderen
- druk op  om te bevestigen





5.2.4k

Drank met 2 ingrediënten

Bevestigingsscherm:

- ▶ *Een samenvatting van de nieuwe ingrediëntinstellingen wordt getoond.*

- druk op  om naar het vorige scherm te gaan
- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm



5.2.4l

Informatiescherm:

- scherm [5.2.4o](#) wordt na een paar seconden getoond



5.2.4m


Informatiescherm:

- scherm [5.2.4a](#) wordt na een paar seconden getoond



5.2.4n


5.2.4o



Recept testen:

- druk op **nee**, scherm [5.2.4](#) wordt getoond
- druk op **ja** om naar het volgende scherm te gaan


5.2.4p



Testvolume:

- druk op **▲** of **▼** om het volume te kiezen
- druk op **✓** om te bevestigen
- druk op **◀** om naar het vorige scherm te gaan


5.2.4q



Informatie scherm:

- plaats een lege maatbeker onder de drankuitloop
- druk op **✓** om de dosering te beginnen
- druk op **◀** om naar het vorige scherm te gaan

5.2.4r



Bereiding van de drank:

- wacht op het volgende scherm

5.2.4s



Test:

- controleer het volume en de sterkte/smaak
- recept **niet OK**,
druk op **nee**, ga naar het volgende scherm
- recept **OK**,
druk op **ja**, scherm [5.2.4v](#) wordt getoond

5.2.4t



Recept niet goed:

- druk op **terug naar standaardrecept** om de wijzigingen ongedaan te maken en naar het volgende scherm te gaan
- druk op **recept nogmaals bewerken**, scherm [5.2.4b op blz.61](#) wordt getoond

5.2.4u



Terug naar het standaard recept:

- wacht, scherm [5.2.4a op blz.61](#) wordt na een paar seconden getoond

5.2.4v



Test een ander volume:

- druk op **ja**, ga naar scherm [5.2.4p](#)
- druk op **nee**, scherm [5.2.4](#) wordt getoond

5.2.5 Ingrediënten voor de canisters selecteren

In de machine zijn standaard *instant* ingrediënten aanwezig:

- gewone koffie
- espresso koffie
- topping (alleen Bolero 21)
- cacao
- premix



► *Gebruik alleen ingrediënten die geschikt zijn voor automaten.*


► *Namen van ingrediënten kunnen worden gewijzigd in [§5.2.6 op blz.69](#).*



5.2.5

Kies een ingrediënt per canister:



- druk op "*Ingrediënten canister(s) selecteren*" om te bevestigen
 - » Bolero 11 ga naar het volgende scherm
 - » Bolero 21 ga naar [5.2.5b](#)
- druk op  of  om door het drankenmenu te scrollen




5.2.5a

Bolero 11

Kies een ingrediënt





- druk op  of  om door de beschikbare ingrediënten te scrollen
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het vorige scherm
 - *Opslaan is alleen actief als er iets veranderd is.*




5.2.5b

Bolero 21 canister 1

Kies een ingrediënt:

- druk op  om het volgende canister te kiezen
- druk op  of  om door de beschikbare ingrediënten te scrollen
- druk op een ingrediënt en ga naar het volgende scherm
 - *De bevestigingstoets  is alleen actief als er iets veranderd is.*



5.2.5c

Bolero 21 canister 2

Kies een ingrediënt:

- druk op **◀** om terug te gaan naar het vorige scherm
 - druk op **▶** om het volgende canister te kiezen
 - druk op **▲** of **▼** om door de beschikbare ingrediënten te scrollen
 - druk op een ingrediënt en ga naar het volgende scherm
- ▶ *De bevestigingstoets **✓** is alleen actief als er iets veranderd is.*



5.2.5d

Bolero 21

Controle scherm:

- ▶ *Dit scherm verschijnt wanneer **✓** of **▶** is wordt ingedrukt na het laatste canister.*
- druk op **◀** om terug te gaan naar het vorige scherm
- druk op **opslaan** om te bevestigen




5.2.5e

Informatiescherm:

- ▶ *Ga alleen naar [§5.2.1 Drank toevoegen aan scherm op blz.55](#), als een nieuw ingrediënt anders is dan het oorspronkelijke ingrediënt. De dranken die met het vorige ingrediënt zijn gemaakt zijn op inactief gezet en hun namen zijn vervangen door de 3 puntjes. Daarom moet u nieuwe dranken combineren door op de Na deze handeling zal de machine weer operationeel zijn met de nieuwe ingrediënten.*



5.2.6 Ingrediëntnaam wijzigen


In dit menu kan de naam van het ingrediënt worden veranderd in een eigen gedefinieerde ingrediëntnaam.



5.2.6

Ingrediëntnaam aanpassen:


- druk op *"naam ingrediënt wijzigen"* om te bevestigen
 - » Bolero 11 ga naar xxx
 - » Bolero 21 ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om door het drankenmenu te scrollen



5.2.6a



Ingrediënt canister:

- druk op het ingrediënt en ga naar scherm [5.2.6c](#)



5.2.6b

Beschikbare ingrediënt canisters:

- druk op  of  om naar een ingrediënt canister te gaan
- druk op het ingrediënt en ga naar het volgende scherm



5.2.6c

Voer de nieuwe aangepaste dranknaam in:

- druk op **◀** of **▶** om door het alfabet te scrollen
- druk op het teken tussen de **◀ ▶** om de nieuwe naam van het drank te vormen
 - » druk op **ABC** voor hoofdletters
 - » druk op **à..ç..ê** voor speciale tekens
 - » druk op **123#*** voor nummers
 - » druk op **□** voor spatie
 - » druk op **⌫** om de vorige invoer te verwijderen
- druk op **✓** om de nieuwe dranknaam te bevestigen



5.2.6d



Informatieschermen:

- scherm [5.2.6](#) wordt na een paar seconden getoond

5.2.7 Aanpassen dranksterkte

In dit menu kan de standaardsterkte op het drankkeuzescherf worden ingesteld.

Ook kan de stapgrootte (%) van de sterkte worden aangepast (0-20%).


Deze standaardinstelling geldt voor alle dranken in het drankkeuzescherf.

stapgrootte (5.2.7a)			standaard sterkte instelling (5.2.7c)
1%	minimum		90%
10%	standaard		100%
20%	maximum		110%

- ▶ Door de stapgrootte op 0% te zetten wordt de sterkteregeling uitgeschakeld en verdwijnt de knop uit het drankkeuzescherf.

Stel de sterkteverhoging in:

- druk op "dranksterkte aanpassen" om te bevestigen
- druk of om door het drankenmenu te scrollen




5.2.7

Stel het stapgrootte van de dranksterkte in:

- druk op of om de stapgrootte (%) van de sterkte toets in te stellen en ga naar het volgende scherm
- druk op of ga naar scherm 5.2.7c om de standaard sterkte in te stellen

- ▶ Door de stapgrootte op 0% te zetten wordt de sterkteregeling uitgeschakeld en verdwijnt de knop uit het drankkeuzescherf.



5.2.7a

Wijzigingen bevestigen:


- druk op **opslaan** om te bevestigen

- ▶ Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.



5.2.7b


5.2.7c



Wijzig de standaard sterkte:

- druk op  of  om het standaard sterkte in te stellen
- druk op  of  om door het dranksterkte menu te scrollen

5.2.7d



Wijzigingen bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - ▶ *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

Geen knoppen voor de sterkte:

- ▶ *Door de stapgrootte op 0% te zetten (scherm [5.2.7a](#)) wordt de sterkteregeling uitgeschakeld en verdwijnt de knop uit het drankkeuzescherf.*




5.2.8 Standaard volume instellen


In dit menu kan het standaardvolume van het drankkeuzescherf worden ingesteld. Deze standaardinstelling geldt voor alle dranken in het drankenkeuzescherf. Het aantal ml per drank kan worden aangepast in het receptenmenu [§5.2.4 op blz.61](#).



5.2.8

Wijzig het standaard volume:

- druk op  of  om het standaard volume in te stellen
- druk op  of  om door het machinemenf te scrollen



5.2.8a

Wijzigingen bevestigen:


- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - ▶ *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3 Machinemenü

In dit menu kunt u de instellingen van de machine programmeren.


Selecteer een van de beschikbare opties:

- druk op of om de volgende optie van het "machinemenü" te selecteren
- druk op het "tekstveld" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op om terug te gaan naar de [hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.14](#)






5.3.1 Jaar


Pas het jaar aan.



5.3.1

Verander het jaar:

- druk op  of  om het jaar in te stellen
- druk op  of  om door het machinemenü te scrollen




5.3.1a

Wijziging bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - ▶ *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3.2 Datum


Pas het maand en dag aan.



5.3.2

Verander de datum:

- druk op **+** of **-** om de maand en de dag in te stellen
- druk op **<** of **>** om door het machinemenu te scrollen




5.3.2a

Wijzigingen bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - ▶ *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3.3 Tijd


Pas de tijd aan.



5.3.3

Verander de tijd:

- druk op **+** of **-** om het huidige uur en de minuten in te stellen
- druk op **<** of **>** om door het machinemenu te scrollen



5.3.3a

Wijzigingen bevestigen:


- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - ▶ *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3.4 Taal

De beschikbare talen zijn:





- Engels
- Spaans
- Frans
- Italiaans
- Nederlands
- Noors
- Pools
- Portugees
- Zweeds
- Deens
- Duits


Default: Engels



5.3.4

Verander de taal:

- druk op  of  om door de beschikbare talen te scrollen
- druk op de taal die als de huidige taal moet worden ingesteld
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen



5.3.4a

Wijzigingen bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - ▶ *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*


5.3.5 Schermbeveiligingsbeheer

In dit menu kunt u instellen wanneer de schermbeveiliging actief wordt.

instellingen	screensaver
default	15 min.
minimum	1 min.
maximum	90 min.

De screensaver kan worden ingesteld op een eigen gedefinieerde screensaver. U kunt altijd terugkeren naar de standaard screensaver.


► De screensaver afbeelding hoeft geen transparante achtergrond te hebben.



5.3.5

De screensaver instelling wijzigen:


- druk op "schermbeveiligingsbeheer" om te bevestigen
- druk op of om door het machinemenu te scrollen



5.3.5a

Activeren/deactiveren van de screensaver optie:

- druk op "AAN" of "UIT" om de screensaver in te stellen:
 - » druk op UIT en : ga naar het volgende scherm
 - » druk op AAN en : ga naar scherm [5.3.5c](#)
- Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.




5.3.5b

Informatiescherm:

- scherm [5.3.5](#) wordt na een paar seconden getoond


5.3.5c







Stel de tijd in wanneer de screensaver actief wordt:

- druk op  of  om de inschakeltijd te kiezen
- druk op  om te bevestigen


5.3.5d



Kies een screensaver afbeelding:

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- plaats een USB-stick
 - ▶ *Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgeschakeld.*
- druk op  of  om een aangepaste afbeelding te selecteren, zie de specificaties onderaan de pagina.
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

5.3.5e



Informatiescherm:


- scherm [5.3.5](#) wordt na een paar seconden getoond

5.3.6 Achtergrond



In dit menu kan de achtergrond van het drankkeuzescherf worden ingesteld. De achtergrond kan worden ingesteld op een eigen gedefinieerde achtergrond, zie specificaties. De standaard achtergrond blijft beschikbaar in de GUI, zodat u altijd kunt terugkeren naar de standaard achtergrond.

► Wij raden aan **geen** lichte kleur of wit te gebruiken in verband met de leesbaarheid


5.3.6






Wijzig de achtergrond:

- druk op "achtergrond" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen

5.3.6a



Kies een achtergrondafbeelding:

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- plaats een USB-stick
 - Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgediisd.
- druk op  of  om een aangepaste afbeelding te selecteren
- druk op **opslaan** om naar het volgende scherm te gaan
 - Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.

5.3.6b



Informatiescherf:


- scherf [5.3.6](#) wordt na een paar seconden getoond

5.3.7 Helderheid van het scherm





De helderheid van het display kan worden verhoogd of verlaagd.

instellingen	helderheid
default	90%
minimum	20%
maximum	100%


5.3.7



Wijzig de helderheid van het scherm:

- druk op  of  om de helderheid te kiezen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen

5.3.7a




Wijziging bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
- ▶ *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3.8 Geluidsterkte feedback





De geluidsterkte kan worden verhoogd of verlaagd.


instellingen	geluidsterkte
default	50%
minimum	0% (UIT)
maximum	100%



5.3.8


Geluidsterkte feedback:

- druk op  of  om de geluidsterkte in te stellen
 - ▶ *Wanneer de geluidsterkte wordt verhoogd of verlaagd, wordt ter verificatie een pieptoon in dat volume gegenereerd.*
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen



5.3.8a

Wijziging bevestigen:


- druk op  om te bevestigen
 - ▶ *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3.9 Boilertemperatuur

De temperatuur wordt ingesteld met een absolute temperatuurinstelling in graden Celsius

instellingen	temperatuur
default	85°C
minimum	80°C
maximum	90°C


5.3.9



Wijzig de boilertemperatuur:

- druk op **+** of **-** om de temperatuur in te stellen
- druk op **<** of **>** om door het machinemenu te scrollen

5.3.9a



Wijzigingen bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
- ▶ *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3.10 Energiespaarstand (ECO)

Na de ingestelde tijd zal de Bolero automatisch in slaapstand gaan. Het systeem wordt actief wanneer het scherm wordt aangeraakt.

De tijd van de energiespaarstand kan worden ingesteld zoals in de onderstaande tabel is aangegeven.

1	2	3	4	5	6
Uit	15 min.	30 min.	1 uur	2 uur	4 uur


Default: 2 uur

Wanneer de energiespaarstand actief wordt, worden de volgende acties uitgevoerd:



- boilerverwarming uitgeschakeld
- schermverlichting ingesteld op laag percentage
- ventilator uitgeschakeld

► *De energiespaarstand is prioriteit over de screensaver*


5.3.10





Wijzig de energiespaarstand:

- druk op "eco-modus" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenue te scrollen

5.3.10a




Activeren/deactiveren van de energiespaarstand:

- druk op "AAN" of "UIT" om de energiespaarstand in te stellen
 - » druk op UIT en : ga naar het volgende scherm
 - » druk op AAN en : ga naar scherm [5.3.10c](#)

► *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*


5.3.10b



Informatiescherm:

- scherm [5.3.10](#) wordt na een paar seconden getoond


5.3.10c



Stel de tijd in wanneer de energiespaarstand actief wordt:

- druk op of om de activeringstijd te kiezen
- druk op **opslaan** om te bevestigen
- druk op om terug te gaan naar het scherm [5.3.10a](#)

5.3.10d



Informatiescherm:

- scherm [5.3.10](#) wordt na een paar seconden getoond

5.3.11 Beveiligingsinstellingen


In dit menu kunnen de PIN-code instellingen worden gedefinieerd.

Er zijn 2 PIN-codes:

- PIN 1 (algemene beveiliging)
- PIN 2 (specifieke beveiliging)



In [§7.2 op blz.118](#) wordt beschreven welke PIN-codes welke opties beveiligen.

Als een PIN-code is ingevoerd om toegang te krijgen tot het menu, blijft deze geldig totdat de gebruiker het menu weer verlaat.




5.3.11

Wijzig de beveiligingsinstellingen:



- druk op "beveiligingsinstellingen" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenue te scrollen


► Als er een PIN-code actief is, wordt dat op dit scherm aangegeven.



5.3.11a

Wijzig de beveiligingsinstellingen (PIN 1):

- druk op "PIN 1 voor volledige toegang":
 - » PIN 1 reeds ingesteld:
ga naar scherm [5.3.11f](#)
 - » PIN 1 nog niet ingesteld:
ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om naar scherm [5.3.11q](#) voor PIN 2 te gaan




5.3.11b

PIN-code instellen:

- druk op "PIN instellen" en ga naar het volgende scherm

5.3.11c




Voer de PIN-code in:

- druk op **◀** of **▶** om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op **✕** om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op **▶** als de 4 cijferige PIN-code is ingevoerd

► *Wanneer vier cijfers zijn ingevoerd, wordt het volgende scherm weergegeven om de PIN-code te verifiëren.*

5.3.11d




Verifieer de PIN-code:

- druk op **◀** of **▶** om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op **✕** om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op **✓** om de ingevoerde PIN-code te verifiëren en ga naar het volgende scherm

► *Wanneer de PIN-code **niet** overeenkomt, krijgt u een nieuwe poging om de juiste code in te voeren.*


5.3.11e



Informatiescherm:

- scherm [5.3.11a](#) wordt na een paar seconden getoond


5.3.11f



Wijzig PIN 1:

- druk op "wijzig PIN 1" om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **◀** of **▶** om naar scherm [5.3.11m](#) te gaan

5.3.11g




Voer de PIN-code in:

- druk op **◀** of **▶** om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op **✕** om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op **✓** om de ingevoerde PIN-code te verifiëren en ga naar het volgende scherm

► Wanneer de PIN-code **niet** overeenkomt, krijgt u een nieuwe poging om de juiste code in te voeren.


5.3.11h



Informatiescherm:

- het volgende scherm wordt na een paar seconden getoond

5.3.11i




Voer de nieuwe PIN-code in:

- druk op **◀** of **▶** om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op **✕** om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op **▶** als de 4 cijferige PIN-code is ingevoerd

► Wanneer vier cijfers zijn ingevoerd, wordt het volgende scherm weergegeven om de PIN-code te verifiëren

5.3.11j



Verifieer de nieuwe PIN-code:

- druk op **◀** of **▶** om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op **✕** om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op **✓** om de ingevoerde PIN-code te verifiëren en ga naar het volgende scherm

► Wanneer de PIN-code **niet** overeenkomt, krijgt u een nieuwe poging om de juiste code in te voeren.


5.3.11k





Informatiescherm:

- scherm [5.3.11a](#) wordt na een paar seconden getoond


5.3.11l







PIN-code verwijderen:

- druk op "PIN 1 verwijderen" om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om naar scherm [5.3.11f](#) te gaan


5.3.11m



Voer de PIN-code in:

- druk op  of  om door de nummers te scrollen
 - druk op het nummer om te kiezen
 - druk op  om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
 - druk op  om de ingevoerde PIN-code te verifiëren en ga naar het volgende scherm
- Wanneer de PIN-code **niet** overeenkomt, krijgt u een nieuwe poging om de juiste code in te voeren.


5.3.11n



Informatiescherm:

- het volgende scherm wordt na een paar seconden getoond


5.3.11o



Bevestigingsscherm:

- druk op  om te annuleren
- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm


5.3.11p





Informatiescherm:

- scherm [5.3.11a](#) wordt na een paar seconden getoond

5.3.11q



Wijzig de beveiligingsinstellingen (PIN 2):

- druk op "PIN 2 voor beperkte toegang" om te selecteren
 - ▶ *De schermen die volgen zijn dezelfde als voor PIN 1 (alleen PIN 1 wordt vervangen door PIN 2 in de schermen [5.3.11b](#) t/m [5.3.11p](#))*
- druk op  of  om naar scherm [5.3.11a](#) voor PIN 1 te gaan

5.3.12 Aangesloten apparaten


In dit menu kunnen instellingen van externe apparaten die op de machine zijn aangesloten, worden ingesteld of gewijzigd.

In geval van een aangesloten betalingsmodule kan de mogelijkheid om een drank te annuleren worden uitgeschakeld.



Apparaten die kunnen worden aangesloten:

- betaalmodules (met en zonder munten)


5.3.12



Kies of wijzig de aangesloten apparaten:

- druk op "aangesloten apparaten" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen
- ▶ *Indien er geen extern betaalsysteem op de machine is aangesloten, blijft de tekst op dit scherm uitgedrukt.*


5.3.12a





Betaalmodule:


- ▶ *Met het selectievakje kunt u beslissen of een betaald drankje al dan niet kan worden geannuleerd (het geld wordt niet terugbetaald).*
- druk op "betaalmodules" om te bevestigen

5.3.12b



Selecteer/configureer het betaalmodule:



- druk op "munten selecteren" om te bevestigen
- druk op  of  om door de beschikbare betaalmodules te scrollen
- ▶ *De beschikbaarheid van de navigatietoetsen is afhankelijk van het aantal aangesloten apparaten.*
- ▶ *Er kunnen maximaal 2 betaalmodules worden aangesloten.*



5.3.12c

Kies welke munten gebruikt kunnen worden:

- druk op of om door de beschikbare munten te scrollen
 - vul het selectievakje in om de munt te selecteren
 - druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het vorige scherm
- *Opslaan is alleen actief als er iets veranderd is.*



5.3.12d

Informatie schermen:


- scherm [5.3.12b](#) wordt na een paar seconden getoond

5.3.13 Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Het terugzetten van de fabrieksinstellingen brengt de machine terug in zijn oorspronkelijke staat.

Uitzonderingen hierop zijn:


- firmware
- machineteller (alleen de dag- en dranktellers worden teruggezet)
- ontkalkingsteller
- waterfilter
- firmware geschiedenis



5.3.13


Terugzetten naar fabrieksinstellingen:

- druk op "fabrieksinstellingen" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen



5.3.13a

Bevestigingsscherm:

- ▶ Sla eerst de aangepaste gegevens op, zie [§5.4.5 Machine-instellingen exporteren op blz.102](#).
- druk op  om te bevestigen




5.3.13b

Voortgangsscherm:

- wacht tot het proces klaar is

5.3.13c



Informatiescherm:

- het volgende scherm wordt na een paar seconden getoond

5.3.13d



Informatiescherm:


- de machine start automatisch op (dit kan even duren)

5.4 Softwaremenu

Alle firmware gerelateerde items kunnen worden gelezen, ingesteld of gewijzigd in het software menu.

Selecteer een van de beschikbare opties:


- druk op **◀** of **▶** om de volgende optie van het “softwaremenu” te selecteren
- druk op het “tekstveld” om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op **✕** om terug te gaan naar de [hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.14](#)



5.4.1 Machine en software informatie

Dit menu laat informatie zien die de machine identificeert.

<i>software</i>			<i>hardware (versie, artikelnummer)</i>	<i>overig</i>
HMI (versie)	I/O (versie)	extern (versie, artikelnummer)		
• bootloader	• bootloader	• Interfaceprint (indien aanwezig)	• HMI print	• IP informatie (IP adres, Mac adres, Gateway en DNS) (indien aangesloten)
• applicatie » API » GUI	• applicatie	• andere apparatuur (indien aanwezig)	• I/O print	• serienummer machine
• touchscreen controller			• Interfaceprint (indien aanwezig)	
• Bluetooth/Wi-Fi			• andere apparatuur (indien aanwezig)	



5.4.1

Informatieschermen:

- druk op of om de andere machine- en software-informatie op te halen.
- druk op of om door het softwaremenu te scrollen

5.4.2 Foutengeschiedenis

In dit menu wordt de foutengeschiedenis getoond.

De volgende items worden weergegeven:

- foutcode
- foutmelding
- datum en tijd

Het foutenlogbestand kan tot 50 foutmeldingen bevatten, de laatst gegenereerde foutcode wordt het eerst weergegeven.

► *Een overzicht van de foutmeldingen is te vinden in [§6.2 op blz.112](#).*



Informatieschermen:

- druk op  of  om de foutengeschiedenis op te vragen
- druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen

► *De laatst gegenereerde foutmelding wordt het eerst getoond.*

5.4.2

5.4.3 Waarschuwingsgeschiedenis

In dit menu wordt de waarschuwingsgeschiedenis getoond.

De volgende items worden getoond:

- waarschuwingscode
- waarschuwingsbericht
- datum en tijd





Het waarschuwingslogboek kan maximaal 50 waarschuwingsberichten bevatten, de laatst gegenereerde waarschuwingscode wordt het eerst weergegeven.

► Een overzicht van de waarschuwingsberichten is te vinden in [§6.1 op blz.110](#).



5.4.3

Informatieschermen:

- druk op  of  om de waarschuwingsgeschiedenis op te vragen
 - druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen
- De laatst gegenereerde waarschuwing melding wordt het eerst getoond.

5.4.4 Machine-instellingen importeren


In dit menu kunnen de instellingen van een andere machine (of van de Bravilor fabriek) worden geïmporteerd.

Met instellingen wordt het volgende bedoeld:



- recepten
- machine configuratie
- beveiligingsniveaus

► *Alleen als de identiteit van beide machines gelijk is, kunnen de instellingen worden overgezet.*


5.4.4






Importeren van de machine-instellingen:

- plaats een USB-stick
 - *Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgedaasd.*
- druk op "instellingen importeren" om te bevestigen
- druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen


5.4.4a





Importeer de instellingen op de machine:

- druk op  of  om een instellingenbestand te kiezen
 - druk op  om de import te beginnen
 - *Het is alleen mogelijk om een bestand te importeren met dezelfde identificatie:*
- | | | |
|----------|---|------------------------------|
| EXP21 | : | identiek model |
| 2149 | : | identiek vermogen boiler |
| 0 | : | aanwezigheid handkraan (0/1) |
| 20220108 | : | datum variabel (jjjjmmdd) |
| bbp | : | identieke bestandsextensie |


5.4.4b



Bevestigingsscherm:



- *Wees ervan bewust dat de huidige instellingen worden overschreven.*
- druk op , om te bevestigen
- druk op , om naar het vorige scherm te gaan

Voortgangsscherm:
• wacht tot het proces klaar is



5.4.4c

Informatiescherm:
• scherm [5.4.4](#) wordt na een paar seconden getoond



5.4.4d

5.4.5 Machine-instellingen exporteren

In dit menu worden de machine-instellingen geëxporteerd naar een bestand.
Met instellingen wordt het volgende bedoeld:

- recepten
- machineconfiguratie
- beveiligingsniveaus
- identiteit (gebruikt om te controleren of de nieuwe machine dezelfde identiteit heeft)


► *Houd er rekening mee dat de beveiligingsniveaus van de machine ook worden gekopieerd.*



5.4.5

Exporteren van de machine-instellingen:

- plaats een USB-stick
 - *Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgedruisd.*
- druk op "instellingen exporteren" om te bevestigen
- druk op **◀** of **▶** om door het softwaremenu te scrollen




5.4.5a

Exporteer de instellingen van de machine:

- druk op **starten** om de export te beginnen
 - *De naam van het exportbestand is als volgt opgebouwd:*



EXP21	: model
2149	: vermogen boiler
0	: aanwezigheid handkraan (0/1)
20220108	: datum variabel (jjjjmdd)
bbp	: bestandsextensie



5.4.5b

Voortgangsscherm:

- wacht tot het proces klaar is
- druk op **annuleren** om te onderbreken



Informatieschermen:

- scherm [5.4.5](#) wordt na een paar seconden getoond

5.4.5c


5.4.6 Software bijwerken

In dit menu kan de software worden bijgewerkt.

De software (pakket) kan worden geselecteerd vanaf de USB-stick en na selectie wordt de software informatie getoond.

► *De software kan alleen geüpdatet worden, een downgrade is niet mogelijk.*


5.4.6



De machinesoftware bijwerken:

- plaats een USB-stick
 - *Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgedruisd.*
- druk op "software updaten" om te bevestigen
- druk op **◀** of **▶** om door het softwaremenu te scrollen


5.4.6a



Selecteer het bestand om de software bij te werken:


- druk op **▲** of **▼** om een updatebestand te kiezen
- druk op **starten** om de update te beginnen

5.4.6b



Bevestigingsscherm:


- *Wees ervan bewust dat de huidige firmware overschreven zal worden.*
- druk op **✓** om te bevestigen
- druk op **◀** om naar het vorige scherm te gaan



5.4.6c

Voortgangsscherm:

- wacht tot het proces klaar is
 - druk op **annuleren** om te onderbreken
- *Indien het bestand niet kan worden geïmporteerd (vroegere versie van verkeerd formaat) wordt het scherm afgebroken en verschijnt scherm [5.4.6f](#).*



5.4.6d

Informatiescherm:


- het volgende scherm wordt na een paar seconden getoond



5.4.6e

Informatiescherm:

- de machine start automatisch op (dit kan even duren)
- het volgende scherm wordt automatisch weergegeven



5.4.6f

Informatiescherm:

- het drankkeuzescherm wordt weergegeven wanneer de software is geïnstalleerd

5.4.7 Machinelogbestand exporteren

In dit menu wordt het logbestand van de machine naar een bestand geëxporteerd. Het rapport bestaat uit doseringstellers (gratis en betaald), waarschuwings- en foutmeldingen.


5.4.7



Exporteren van het machinelogbestand:

- plaats een USB-stick
 - ▶ *Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgedruisd.*
- druk op "machinelogbestand exporteren" om te bevestigen
- druk op **<** of **>** om door het softwaremenu te scrollen

5.4.7a



Exporteer het logbestand van de machine:



- druk op **starten** om de export te beginnen

5.4.7b



Voortgangsscherm:

- wacht tot het proces klaar is
- druk op **annuleren** om te onderbreken



Informatieschermen:

- scherm [5.4.7](#) wordt na een paar seconden getoond

5.4.7c


5.4.8 Update geschiedenis

In dit menu wordt de software geschiedenis getoond.





De volgende softwaregeschiedenis wordt getoond met itemnummer, versie, datum en tijd:

- productsoftware (HMI)
- I/O-board software
- touch-software
- Wi-Fi/Bluetooth
- bussystemen (indien aangesloten)

Het updatelogbestand kan tot 50 items bevatten, de laatste update wordt het eerst getoond.



Informatieschermen:

- druk op  of  om de geschiedenis van de updates op te vragen
- druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen


5.4.8

5.5 Online informatie

Online-informatie kan worden verkregen via de QR-code die op het scherm wordt getoond. Selecteer een van de beschikbare opties:

- druk op **<** of **>** om de volgende optie van het "online info menu" te selecteren
- druk op het "tekstveld" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op **✕** om terug te gaan naar de [hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.14](#)


5.5.1



Online informatie:

- druk op "online info" om te bevestigen
- druk op **<** of **>** om door het machinemenü te scrollen


5.5.1a



Online handleidingen:

- druk op **<** of **>** om door de beschikbare QR-codes te scrollen
- scan de QR-code om de nieuwste online handleiding(en) te downloaden

5.5.1b



Online animaties:


- druk op **<** of **>** om door de beschikbare QR-codes te scrollen
- scan de QR-codes om de nieuwste online animatie(s) te downloaden

6. Waarschuwingen en foutmeldingen

6.1 Waarschuwingen

Waarschuwingen worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van een toestand die de correcte werking van de Bolero kan verhinderen. In het algemeen worden waarschuwingen getoond na het selecteren van drank.

- ▶ *De meldingen/waarschuwingen worden gedurende 30 seconden getoond en keren daarna terug naar het beginscherm.*
 - » een melding (Mxxx) is een positieve bevestiging van een gebruikersactie.
 - » een waarschuwing (Wxxx) wijst op een probleem of mogelijk schadelijke toestand.



Voorbeeldscherm van een waarschuwing
Deze meldingen worden opgeslagen in een logbestand
([§5.4.3 op blz.99](#)).

6.1a

code	omschrijving	actie
W001	temperatuursensor buiten bereik	<ul style="list-style-type: none"> • geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden, wordt na 3 keer E002
W002	temperatuur te hoog	<ul style="list-style-type: none"> • geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
W003	temperatuur stijgt niet terwijl relais is ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden, wordt na 3 meldingen, binnen een bepaalde tijd, E004
W004	canistermotor niet gedetecteerd	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm » als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
W005	<i>niet gebruikt</i>	
W006	mengbekers moeten worden gespoeld	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm » reing het mengsysteem, zie §5.1.1 op blz.16
W007	machine moet binnenkort worden ontkalkt	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm » bereidt u voor dat de machine ontkalkt moet worden


code	omschrijving	actie
W008	machine moet nu worden ontkalkt	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm (de waarschuwing verschijnt na elke uitgifte van een drank)
		<ul style="list-style-type: none"> » ontkalk de machine, zie §5.1.2 op blz.18
W009	waterfilter moet binnenkort worden vervangen	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm
		<ul style="list-style-type: none"> » bereidt u voor dat het waterfilter vervangen moet worden
W010	waterfilter moet nu worden vervangen	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm
		<ul style="list-style-type: none"> » vervang het waterfilter en geef dat aan in §5.1.3 Waterfilterbeheer op blz.26
M011	verbinding met betaalapparaat geslaagd	<ul style="list-style-type: none"> • geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
W012	verbinding met betaalapparaat mislukt	<ul style="list-style-type: none"> • geen directe actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
		<ul style="list-style-type: none"> » controleer de verbindingen en start de machine opnieuw
		<ul style="list-style-type: none"> » als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
W013 - W019	<i>niet gebruikt</i>	
W020	contacteer uw dealer voor preventief onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm, het bericht zal verschillende keren terugkomen waarna het E026 wordt

6.2 Foutmeldingen

Foutmeldingen verschijnen wanneer een fout wordt gedetecteerd door het besturingssysteem van de machine.

Als de fout actief is en door de gebruiker wordt opgeheven, gaat de machine uit de veilige modus en probeert te herstellen. Als de fout niet wordt opgeheven door opnieuw te proberen, verschijnt de fout opnieuw.

► *Als de foutmelding terugkeert na de juiste actie, neem dan contact op met uw dealer.*



6.2a

Voorbeeldscherm van een foutmelding.

Deze foutmeldingen worden opgeslagen in een logbestand ([§5.4.2 op blz.98](#)).

code	omschrijving	actie
E001	temperatuur stijgt terwijl relais is uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm » als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E002	temperatuursensor buiten bereik	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm » als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E003	magneetventiel onverwacht geopend	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm » als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E004	temperatuur stijgt niet terwijl relais is ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm » als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E005	<i>niet van toepassing</i>	

code	omschrijving	actie
E006	storing watertoevoer	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of de waterkraan open staat
		» controleer of de watertoevoerslang niet geknikt is
		» controleer of er water uit de waterkraan komt
E007	<i>niet gebruikt</i>	
E008	bussysteem communicatiefout	• annuleer het bericht op het scherm
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E009	storing pompmotor	• annuleer het bericht op het scherm
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E010	mixermotor niet gedetecteerd	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of het mengsysteem schoon en niet verstopt is
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E011	storing canistermotor	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» verwijder het canister en probeer het opnieuw
		» verwijder het ingrediënt uit het canister en probeer het opnieuw
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
	<p>► <i>E011 kan niet door de hardware worden gedetecteerd wanneer de canistermotor op zeer lage snelheid draait, d.w.z. wanneer zeer kleine hoeveelheden ingrediënten worden afgegeven, wat gewoonlijk het geval is voor recepten met een zeer lage ingrediënt/water ratio.</i></p>	
E012	muntmechanisme ontbreek	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer

code	omschrijving	actie
E013	muntmechanisme defect	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende: <ul style="list-style-type: none"> » controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten » als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E014	muntmechanisme geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende: <ul style="list-style-type: none"> » controleer het muntmechanisme op eventuele blokkades » als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E015	muntmechanisme gesaboteerd	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende: <ul style="list-style-type: none"> » controleer het muntmechanisme op eventuele beschadigingen
E016	muntmechanisme communicatiefout	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende: <ul style="list-style-type: none"> » controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten
E017	muntmechanisme algemene fout	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende: <ul style="list-style-type: none"> » controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten
E018	apparaat zonder contant geld algemene fout	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende: <ul style="list-style-type: none"> » controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten
E019 - E025	<i>niet gebruikt</i>	
E026	contacteer uw dealer voor noodzakelijk onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • annuleer het bericht op het scherm, neem contact op met uw dealer voor noodzakelijk onderhoud (de foutmelding zal vaker voorkomen dan de eerdere waarschuwing melding W020)

6.3 Overige problemen

Naast de in de machine aanwezige berichten en fouten kan een aantal andere problemen ontstaan; deze problemen worden onderstaand beschreven.

Beschrijving van het probleem	Mogelijke oorzaak	Controleer de volgende onderdelen	
drank te slap	poeder in de ingrediëntcanister bijna op	• Ingrediëntbak	
	sterkte niet goed	• pas de instellingen van de drank in de recepteditor aan » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer	
drank te sterk	sterkte niet goed	• pas de instellingen van de drank in de recepteditor aan » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer	
geen water gedoseerd	slang geblokkeerd	• neem contact op met de dealer	
mixerunit verstopt	mixerunit niet gereinigd	• reinig de mixerunit	
	te veel poeder	• controleer de adviesdosering op de verpakking van het poeder en weeg de te gebruiken hoeveelheid poeder met een weegschaal	
	gebruik van poeder dat niet geschikt is voor verkoopautomaten	• gebruik poeder dat geschikt is voor verkoopautomaten	
	pomp verkeerd gekalibreerd		• kalibreer de pomp (beschikbaarheid is afhankelijk van de PIN-instelling)
			• neem contact op met de dealer
	mixer defect of ontbreekt	• controleer de mixer	
	mixerunit beschadigd	• controleer de mixerunit	
ventilatorrotor draait niet	• reinig de ventilatorrotor en de behuizing of verwijder een eventuele blokkering » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer		

Beschrijving van het probleem	Mogelijke oorzaak	Controleer de volgende onderdelen
water loopt over vanuit de mixerunit	pomp verkeerd gekalibreerd	<ul style="list-style-type: none"> • kalibreer de pomp (beschikbaarheid is afhankelijk van de PIN-instelling) • neem contact op met de dealer
	mixerkom verstopt	<ul style="list-style-type: none"> • mixerkom, zie het hierboven beschreven probleem <ul style="list-style-type: none"> » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer
mixerunit lekt	mixerkomafdichting lekt	<ul style="list-style-type: none"> • reinig de gehele mixerunit <ul style="list-style-type: none"> » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer
geen schuim op de drank	mixersnelheid niet correct	<ul style="list-style-type: none"> • stel de mixersnelheid af (beschikbaarheid is afhankelijk van de PIN-instelling) <ul style="list-style-type: none"> » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer
	type instancingrediënt	<ul style="list-style-type: none"> • probeer een ander instancingrediënt
te veel schuim op de drank	mixersnelheid niet correct	<ul style="list-style-type: none"> • stel de mixersnelheid af (beschikbaarheid is afhankelijk van de PIN-instelling) <ul style="list-style-type: none"> » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer
niet genoeg water gedoseerd	kalk in het watersysteem	<ul style="list-style-type: none"> • ontkalk de machine <ul style="list-style-type: none"> » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer
ventilatorrotor loopt niet	ventilator niet gereinigd	<ul style="list-style-type: none"> • reinig de ventilatorrotor en de behuizing of verwijder een eventuele blokkering <ul style="list-style-type: none"> » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer
water in verkeerde uitloop gedoseerd	kalk in waterselector	<ul style="list-style-type: none"> • ontkalk de machine <ul style="list-style-type: none"> » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer
machine wordt niet ingeschakeld	schakelaar niet ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • schakel de schakelaar aan de achterzijde in
	geen voeding	<ul style="list-style-type: none"> • controleer de voeding <ul style="list-style-type: none"> » neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer
bericht veiligheidscircuit onderbroken op display	deur en deksel niet gesloten	<ul style="list-style-type: none"> • sluit eerst het deksel en vervolgens de deur
	servicesleutel niet geplaatst	<ul style="list-style-type: none"> • plaats de servicesleutel <ul style="list-style-type: none"> » Neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer

Beschrijving van het probleem	Mogelijke oorzaak	Controleer de volgende onderdelen
touchscreendisplay reageert soms niet	touchscreen vervuild	<ul style="list-style-type: none">• schakel de machine uit en reinig het touchscreen met een vochtige doek<ul style="list-style-type: none">▶ <i>Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.</i><ul style="list-style-type: none">» neem als de fout niet verdwijnt contact op met de dealer

7. Appendix


7.1 Filterinformatie en waterhardheid

	erg zacht	zacht	gemiddeld	matig	hard
°dH	0 - 4	4 - 8	8 - 12	12 - 18	18 - 30
°fH/°TH	0 - 7	7 - 15	15 - 22	22 - 32	32 - 54
°e / Clark	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 23	23 - 38
mmol/l	0 - 0.72	0,72 - 1.43	1.43 - 2.15	2.15 - 3.22	3.22 - 5.37
ontkalken	2000 l.	1500 l.	1000 l.	500 l.	250 l.

► De capaciteit van een waterfilter hangt af van het type en de hardheid van het water ter plaatse.

► Zie [§5.1.6 op blz.32](#) om de waterhardheid in te stellen.

7.2 Functie deurschakelaar



Als de deur opengaat, wordt de veiligheidsschakelaar geactiveerd en verschijnt er een bericht.


De volgende hardware wordt inactief:

- Alle mixers
- Alle bussen
- Boiler
- apparaten die op de 24V beveiliging van het bussysteem zijn aangesloten


► Wanneer de deurschakelaar wordt geactiveerd tijdens het doseren van een drank, wordt de dosering geannuleerd en wordt het mengsysteem gereinigd door een naspoeling.

7.3 Basis configuraties per machine

Bolero 11




Bolero 21



7.4 PIN-code beveiligingsinstellingen

In de onderstaande tabel staan de beschikbare menu-opties die bij de PIN-codes horen. Als er **geen** PIN-code is ingesteld, zijn alle menu-opties beschikbaar en moet de tabel worden genegeerd.



Paragraaf	Menu naam	PIN 1	PIN 2	geen PIN
5.	<i>Programmeermenu</i>	✓	✓	✓
5.1	Onderhoudsmenu	✓	✓	✓
5.1.1	Het mengsysteem spoelen	✓	✓	✓
5.1.2	Ontkalken	✓	✓	✓
5.1.3	Waterfilterbeheer	✓	✓	✓
5.1.4	Sneltoets spoelfunctie	✓	✓	✗
5.1.5	Schoonmaakbeheer	✓	✓	✗
5.1.6	Ontkalkingsbeheer	✓	✓	✗
5.1.7	Canister kalibratie	✓	✓	✗
5.1.8	Pomp kalibratie	✓	✗	✗
5.1.9	Inputtest	✓	✗	✗
5.1.10	Outputtest	✓	✗	✗
5.1.11	Reinigingsinstructies	✓	✓	✓
5.1.12	Tellerstanden	✓	✓	✓
	dagtellers resetten	✓	✓	✓
	alle tellers resetten	✓	✗	✗

Paragraaf	Menu naam	PIN 1	PIN 2	geen PIN
5.2	Drankenmenu	✓	✓	✗
5.2.1	Drank toevoegen aan scherm	✓	✓	✗
5.2.2	Dranknaam wijzigen	✓	✓	✗
5.2.3	Drankprijs wijzigen	✓	✓	✗
5.2.4	Recepteditor	✓	✓	✗
5.2.5	Ingrediënten voor de canisters selecteren	✓	✓	✗
5.2.6	Ingrediëntnaam wijzigen	✓	✓	✗
5.2.7	Aanpassen dranksterkte	✓	✓	✗
5.2.8	Standaard volume instellen	✓	✓	✗
5.3	Machinemenu	✓	✓	✗
5.3.1	Jaar	✓	✓	✗
5.3.2	Datum	✓	✓	✗
5.3.3	Tijd	✓	✓	✗
5.3.4	Taal	✓	✓	✗
5.3.5	Schermb beveiligingsbeheer	✓	✓	✗
5.3.6	Achtergrond	✓	✓	✗
5.3.7	Helderheid van het scherm	✓	✓	✗
5.3.8	Geluidssterkte feedback	✓	✓	✗
5.3.9	Boilertemperatuur	✓	✓	✗
5.3.10	Energiespaarstand (ECO)	✓	✓	✗
5.3.11	Beveiligingsinstellingen	✓	✓	✗
5.3.12	Aangesloten apparaten	✓	✓	✗
5.3.13	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	✓	✗	✗
5.4	Softwaremenu	✓	✓	✓
5.4.1	Machine en software informatie	✓	✓	✓
5.4.2	Foutengeschiedenis	✓	✓	✗
5.4.3	Waarschuwingsgeschiedenis	✓	✓	✗
5.4.4	Machine-instellingen importeren	✓	✗	✗
5.4.5	Machine-instellingen exporteren	✓	✗	✗
5.4.6	Software bijwerken	✓	✗	✗
5.4.7	Machinelogbestand exporteren	✓	✗	✗
5.4.8	Software update geschiedenis	✓	✗	✗
5.5	Online informatie	✓	✓	✓

► Menu-items die met PIN-codes zijn beveiligd, worden grijs weergegeven, zie [§5.3.11 op blz.87](#) voor het instellen van de PIN-codes.

7.5 Speciale functies

Met behulp van een "geheime toetsencombinatie" kunnen speciale functies worden geactiveerd.

7.5.1 Annuleren drank aan-/uitzetten

Zie [§5.3.12 Aangesloten apparaten op blz.92](#)

- *De reden hiervoor is dat de klant kan kiezen of het drankje al dan niet kan worden geannuleerd wanneer een betalingssysteem is aangesloten.*

7.5.2 Sneltoets spoelen



Door 5 seconden op de S M L toets van het drankkeuzescherf te drukken, wordt onmiddellijk de snelle spoeling geactiveerd met 90 ml (heet water) per mengsysteem.

- *Om deze functie in te stellen, zie [§5.1.4 Sneltoets spoelfunctie op blz.29](#).*



